

# MANUALE DI CONFIGURAZIONE

**Questo documento è stato scritto accuratamente ed un grande sforzo è stato fatto per garantire l'assenza di errori o imprecisioni presenti nel documento. Nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.**

**Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma o qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, comprese fotocopie e registrazione per qualsiasi scopo diverso dall'utilizzo personale dell'acquirente, senza un permesso scritto.**

**Nomi di prodotti di terze parti o nomi di società utilizzati in questo documento possono essere marchi delle rispettive società. Il suo utilizzo in questo documento è puramente a scopo informativo.**

## Indice

1	Di cosa ho bisogno?.....	3
2	Prima di iniziare.....	3
3	Configurazione automatica.....	4
4	Configurazione manuale.....	5
5	Indirizzo IPstatico.....	6
6	WPS.....	7
6.1	Modalità web.....	7
6.2	Tasto modalità.....	7
7	Strumenti e configurazione.....	9
7.1	Identificare il dispositivo.....	9
7.2	Selezionare la regione.....	9
8	Cambiare il canale Wi-Fi.....	10
9	Reimpostare il dispositivo.....	11
10	Informazione sullo stato del LED.....	12

## 1 Di cosa ho bisogno?



**Dispositivo  
WIF11-IR**



**Dispositivo Wi-Fi**  
(Laptop/Smartphone/Tablet)




**Access Point**




**Guida per  
l'installazione**  
(con il numero ID adesivo)

## 2 Prima di iniziare




**Avvicinatevi al dispositivo**




**Controllate il segnale Wi-Fi  
nella vostra posizione**


### 3 Configurazione automatica



**Selezionare la rete INTESISHOME**




**Aprire il browser Web**




**Aprire il sito di configurazione**

**1**



**2**




SSID	Signal level	Security mode	Channel	"Click"
IntesisHome-Test	Excelent	WPA/WPA2 Personal	2	Select
intesiswifi	Low	WPA/WPA2 Personal	4	Select
intesiswifi	Very Good	WPA/WPA2 Personal	6	Select


Eccellente ✔

Basso ✘

**3**




**4**




**5**


**Non OK**



**Selezionare la rete INTESISHOME**




**Aprire il browser Web**





**Aprire il sito di configurazione**

**OK**




**Aprire il sito di registrazione**


\* Questa funzione è presente solo con le ultime versioni del prodotto.




## 4 Configurazione manuale



**Selezionare la rete INTESISHOME**




**Aprire il browser Web**




**Aprire il sito di configurazione**

**1**




**2**




**1** Insert Password  
**2** Select Security  
**3** Password  
**4** "Click"

**3**




"Click"

**4**




**Non OK**


**OK**




**Selezionare la rete INTESISHOME**




**Aprire il browser Web**




**Aprire il sito di configurazione**



**Aprire il sito di registrazione**







\* Questa funzione è presente solo con le ultime versioni del prodotto.




## 5 Indirizzo IP statico\*



**Selezionare la rete INTESISHOME**




**Aprire il browser Web**



**Aprire il sito di configurazione**


**1**




**2**




**3**




**4**




**Non OK** | **OK**




**Selezionare la rete INTESISHOME**




**Aprire il browser Web**




**Aprire il sito di configurazione**



**Aprire il sito di registrazione**






\* Questa funzione è presente solo con le ultime versioni del prodotto.






## 6.2 Tasto modalità



Non OK

OK




Selezionare la rete INTESISHOME



Aprire il sito di configurazione




Aprire il sito di registrazione




\* Questa funzione è presente solo con le ultime versioni del prodotto.




## 7 Strumenti e configurazione <sup>\*</sup>



### 7.1 Identificare il dispositivo <sup>\*</sup>




### 7.2 Selezionare la regione <sup>\*</sup>



<sup>\*</sup> Questa funzione è presente solo con le ultime versioni del prodotto.


## 8 Cambiare il canale Wi-Fi\*














\* Questa funzione è presente solo con le ultime versioni del prodotto.



## 9 Reimpostare il dispositivo



## 10 Informazione sullo stato del LED

Device appearance	LED Color (s)	Behavior	Description
	Blu	Lampeggia	Sta effettuando la connessione WPS (fino a 2 minuti)
	Magenta	Lampeggia	Errore di connessione WPS *
	Bianco	Lampeggia	Identificazione del dispositivo *
	Verde	Fisso	Non configurato
	Verde	Lampeggia	Sta controllando i valori dei parametri della configurazione del dispositivo (fino a 2 minuti)
	Rosso	Lampeggia	Si sta connettendo all'Access Point e al server (fino a 2 minuti)
	Giallo	Lampeggia	Sta scaricando la configurazione. Attendere (fino a 2 minuti)
 	Rosso -Verde	Lampeggia alternato	Errore di connessione all'Access point o al router. Provare a connettersi nuovamente ed accertarsi di inserire correttamente la password
 	Giallo - Verde	Lampeggia alternato	Server non raggiunto. Controllare se l'Access Point o il router sono connessi in Internet

\* Questa funzione è presente solo con le ultime versioni del prodotto.